


ねこデシクドーム 組立説明書

⚠ 注意 組み立ての前にお読み下さい

- 組み立て時には手など切らないよう十分に気をつけてください。
- 火または水に絶対近づけないで下さい。
- 極端な高湿・低湿または、高温低温などの環境下で使用すると急速に劣化する恐れがあります。
- 組み立ては確実に行って下さい。組み立てがしっかりと行われていないと、トラブルの原因となる可能性があります。

内容品




スムーズな作業のために、組み立て前に
全てのパーツの折り目をよく折ってください。
全てのパーツのビス穴を開けてください。




- ① パーツAの4枚を
全体を丸く形づくりながら、の2か所をプラスチックで止めます。
とじしろとの部分は内側にしてください。


プラスチックの止め方




とじしろの段ボール2層を、表裏からオス・メスで挟んで止めます。
表裏どちらにオス・メスを持ってきても止められます。



- ② BパーツとCパーツを連結させます。
全体を丸く形づくりながら、の4か所をプラスチックで止めます。
とじしろは内側にしてください。



- ③ Aパーツ4枚とBパーツを連結させます。
1辺につき8カ所、合計40カ所をプラスチックで止めます。
とじしろはすべて内側にしてください。



- ④ 底パーツを取り付けます。
10カ所をプラスチックで止めます。
とじしろはすべて内側にしてください。

完成イメージ

