

ダンダン太鼓 組立説明書


⚠ 注意 組み立ての前にお読み下さい

- 組み立て時には手など切らないよう十分に気をつけてください。
- 火または水に絶対近づけないで下さい。
- 極端な高温・低温または、高温低温などの環境下で使用すると急速に劣化する恐れがあります。
- 組み立ては確実に行って下さい。組み立てがしっかりと行われていないと、トラブルの原因となる可能性があります。

本製品はインストラクター役を設けて、参加者に組み立ての指導を行うことを前提としたワークショップ向けの製品です。参加者毎に組立説明書を配布することは想定していません。インストラクター役は組立説明書から、組み立ての手順やコツをマスターした上でワークショップに臨んでください。

適宜手助けをし、円滑なワークショップ運営に努めてください。

セット内容




キット
50 枚



組立説明書
(本紙)
1 部


組み立て方

【1】すべてのパーツを台紙から取り外します。



取り外したパーツ内の
小さなカスも取り除きます。

【2】胴を組み立てます。折り曲げ線をよく折り、フック形状が内側になるよう両端をかみ合わせて輪にします。




正




誤



【3】面①を組み立てます。折り曲げ線をよく折り、端部のフラップをはさみながら手前の壁を折りこみ、突起を穴に差しして固定します。



【4】面②も【3】と同様に組み立てます。



【5】上下の面の溝が同じ位置になることを確認して胴にかぶせます。




正




誤



【6】留め具を組み立てます。2箇所折り曲げ線をよく折ります。



【7】 留め具のツメを溝に差し込みます。



【8】 4箇所留め具を差し込む。



完成

